



## Einbauhinweis




### Montageempfehlung (Abbildungen: Beispiel Typ TR)




- Aufbau der Ständerkonstruktion
- Montage der flurseitigen Beplankung mit Ausschnitt für die Überströmöffnung



- Montage der Luft-Überströmelemente an die Ständerkonstruktion



- Aufbau der raumseitigen Beplankung
- Entsprechende Öffnungen für die Luft-Überströmelemente vorsehen.
- **Typ...R+G:** Der Spalt zwischen der Wandöffnung und dem Hals des Luft-Überströmelementes muss mit geeigneten Materialien geschlossen werden um Schallnebenwege zu verhindern.
- **Typ...R:** Das Staubschutz-Klebeband ist erst kurz vor der Montage der Deko-Rahmen zu entfernen.
- **Typ...G:** Es wird direkt an die Aussenkante der Luftschlitze angespachtelt. Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollständigen Einbau zu entfernen.



Eine leichte Wölbung ist konstruktionsbedingt möglich

### Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Kiefer Klimatechnik GmbH  
 Heilbronnerstr. 380-388  
 D – 70469 Stuttgart

☎: +49/711/8109-0  
 Fax: +49/711/8109-205  
 E-Mail: info@kieferklima.de  
 Web: www.kieferklima.de